

Parkettcsiszoló Kezelési útmutató

Műszaki adatok:

Típus: Mignon S/200

Súly 50 kg

Csiszoló papír mérete: 200x569 mm

(A papír két végét ferdeire kell szabni.)

220 V 16A

Szállítás:

A gépet a megjelölt fogantyúnál megfogva lehet emelni.

Egyenetlen, kavicsos úton nem szabad húzni, mert a henger megsérülhet.

A munka után a zsákot ki kell tisztítani.

Csiszolóvászon (papír) felhelyezése a hengerre.

Csavarjuk le a pillangócsavart, majd vegyük le burkolatot.

Helyezzük a hengerre a papírt oly módon hogy szorosan a hengerre tapadjon.

Hajtsuk be a két végét a hengeren lévő részbe, majd a henger két oldalán lévő

Belső kulcsnyílású csavar (imbuszkulcs segítségével) egymással ellenkező irányba fordításával rögzítsük.

Vékonyabb papír felhelyezésénél a vastagságbeli különbségek kiegyenlítésére a papír két vége közé a henger teljes szélességének megfelelő 30 mm széles papírcsíkot kell behelyezni.

A papír felhelyezése után a burkolatot vissza kell tenni.

Bekapcsolás:

Hálózathoz való csatlakoztatás után a kapcsolót „1” állásba kell fordítani. 4-5 másodperc múlva, miután a csiszolóhenger a maximális fordulatszámot elérte, kell a kapcsolót „2” állásba fordítani. (két fokozatú kapcsolós esetében).

A gépet elindítani csak felemelt hengerrel lehet, a hengert a csiszolandó felületre a fel-leemelőkarral lehet ráhelyezni. Ezután folyamatos tologatással végezzük a csiszolást.

NAZSA Gépkölcshőző és
Győr Közép u 6

Barkácsüzlet

Győr.2015.junius.1

