

Honda vízszivattyú Kezelési utasítás

Felhasználási terület:

Minden szivattyúzási munkára alkalmas tiszta vízre. Vízaknák, kutak, medencék tisztításánál.

Műszaki adatok:

Szívó kapu átmérője	50 mm	80 mm
Kilépő kapu átmérője	50 mm	80 mm
Kapacitás	600 l/perc	1100 l/perc
Szívó magasság:	6 m	6 m

Üzemanyag: 98-as benzin.

Olaj: 15W40-es (benzin üzemű motor)

Üzembe helyezés:

1. Szívótömlő csatlakoztatása (szűrővel együtt)
2. Nyomótömlő csatlakoztatása
3. Ellenőrizni kell a feltöltővizet.
4. Üzemanyag szelepet be/ON/ állásba kell fordítani. (fekete kar)
5. A fojtókart (szivató) zárni kell. (Ha meleg a motor ne használjuk a szivatót, szürke kar)
6. A gyújtáskapcsolót be/ON/ állásba kell fordítani. (piros gomb a turbina oldalán)
7. A gázkart finoman balfelé mozgassuk.
8. Behúzózsínór húzzuk meg, majd rántsuk meg erősen.

Amint melegszik a motor nyissuk a fojtókart.

Kikapcsolás:

A gázkart állítsuk jobbra.

Fordítsuk a gyújtáskapcsolót ki (OFF) állásba.

Üzemanyagcsapot zárni!

Az olajsintet ellenőrizni kell. Kb 1 üzemóra után!