

# DÖNGÖLŐ BS600

## KEZELÉSI UTMUTATÓ

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Minden tömörítési munkához, pl. keskeny alapok készítésére, szegélyek út és Kövezetjavításokhoz (homok, salak, föld stb.) Talaj keménységétől kb. 60 cm mélységig tömörít.

ÜZEMANYAG: 33- AS KEVERÉK.

### INDÍTÁS:

Hideg motornál, a gázkar fél állásba húzzuk. A gázosító oldalán lévő szívókart függőleges helyzetbe húzzuk. Berántó karral indítjuk! Indítás után a szivatókart balra vízszintes helyzetbe húzzuk.

Meleg motornál, szivató nélkül indítjuk!

### LEÁLLÍTÁS:

Gázkar üresjárati állásba állítani. Működtessék a rövidre záró gombot, amíg motor le nem áll. Zárják el az üzemanyagcsapot.

### VÉDŐESZKÖZÖK:

Gépkezelőnek védőeszköz használatát kell előírni./fülvédő, kesztyű, védőbakancs/  
A gépkezelőnek 30 perc folyamatos üzem után,10 perc szünetet kell tartani!

