

## Hőlégfúvók (REMKO, TAIFUN) Kezelési útmutató

### Alkalmazási terület:

Félig zárt helyiségek fűtésére, építési anyagok, új épületek, mezőgazdasági termények szárítására használható.

A készülékek közvetlen tüzelésűek folyékony propángázzal.  
A készülékeket lángégővel, termikus lángórrel ellátott gyújtásbiztosítással, elektromos gyújtással, kézi piezógyújtással és axiális ventilátorral szerelték fel.

### Műszaki adatok:

Hőteljesítmény: 7,7-38 KW  
6600-33000 kcal/h  
Levegőteliesség: 900m<sup>3</sup>/óra  
Kifúvott levegő hőmérséklete: 100

### Kezelése:

Csatlakoztassuk a gázpalackot,(balmenetes hollander)  
A tömítést minden esetben ellenőrizzük.  
Csak a gyárilag felszerelt nyomásszabályozóval szabad üzemeltetni.  
Csatlakoztassuk a készüléket a hálózatra (220V)  
Nyissuk ki a gázpalackot.  
Meg kell nyomni a csőtörésbiztosítás gombját.  
A főkapcsolót (EIN) helyzetbe kell kapcsolni.  
Meg kell nyomni piezó gyújtást.  
A készülék bekapcsolásával beindul a ventilátor.

A készülék kikapcsolásakor először a gázpalackot kell elzárni.