

Ívhegesztő transzformátor

Kezelési útmutató

Alkalmazási terület:

A HETRA tip. Ívhegesztő transzformátor alkalmas nagyobb igényű javító-szerelő munkáknál, lakatos üzemekben, magániparosoknál. Valamennyi elektródafajttal végezhető hegesztés.

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség: 220 V

Primer biztosító 16A

Max teljesítmény: 4 kVA

Hegesztőáram: 30-100 A

Leolvasható elektróda ER 21 O 3mm

Üzembe helyezés:

Hálózatra csatlakozás előtt a kapcsolót „0” állásba kapcsoljuk.

A szükséges hegesztőáramot kézikerékkel állítjuk be.

A bekapcsolást jelzőlámpa jelzi, mely hővédelem működésekor elalszik. Vele egyidőben világít, a túlterhelést jelző lámpa.

Munkavédelemi felszerelések:

Hegesztőpajzs, kesztyű, védőkötény, lábszárvédő, stb.

Hegesztőpajzsot biztosítunk.

